iCEP Lite導入手順

2021年4月2日 伊東電機株式会社

●コントローラ【IB-E05/IB-E06】の設定にはPCアプリケーション<u>iCEP Lite</u>と<u>設定ファイル[.lpg2]</u>*が必要です ※iCEP Liteに各種モジュールの動作、および動作設定する場所(パラメータ)に注釈を入れるファイルです。

●ここでは<u>iCEP Liteの導入手順</u>を説明します。

iCEP Lite導入手順

弊社ホームページのTOPページから STEP.1 🌐 販売地域:日本 💽 **乌**昭城 伊東電機株式会社 75th 文字サイズ 👩 あ あ 「サポート」をクリック 製品情報 導入事例 サポート 採用情報 お問い合わせ HOME 会社概要 新着情報 MDR式マテハン INNOVATION Center STEP.2 サポートページの左側メニュー 🌐 販売地域:日本 🚺 販売地域を選択 75th Qサイト内検索 検索 SINK 伊東電機株式会社 「ソフトウェア・設定 ▶日本語 → English → 中文 文字サイズ 🐻 あ HOME 会社概要 新着情報 製品情報 導入事例 サポート 採用情報 お問い合わせ ファイルダウンロード サポート <u>ホーム</u> > サポート をクリック サポート サポート 望いな よくあるご質問 お困りのときは トラブル診断 カタログにない製品について よくあるご質問とその回答を力テゴ リーごとにまとめました。 パワーモーラが動かなくなった等の 製品・サービス・その他 お問い合わ 技術資料 問題が発生した場合に、まずこちらを ご確認下さい。 れこご活用下さい。 用語集 廃番商品について ▶ 詳しくはこちら ▶ 詳しくはこちら ▶ 詳しくはこちら カタログダウンロード 製品サポート情報 カタログ請求 ソフトウェア・設定ファイル CAD図ダウンロード ダウンロード 取扱説明書ダウンロード 撤送物や使用条件等をもといこ 最適 カタログに記載のない製品ついては パワーモーラの選定に必要な資料や こちらをご覧ください。 平成11年10月1日よりパワーモーラ パワーモーラを選定させて頂きま 選定に役立つデータを揃えていま ソフトウェア・設定ファイル ダウンロード の型式が変わりました。 安全保障貿易(手続き) ▶ 詳しくはこちら ▶ 詳しくはこちら ▶ 詳しくはこちら コントローラ専用アプリケーション STEP.3 iCEP Liteの ・設定ファイルダウンロード ソフトウェア・設定ファイルダウンロード 「ダウンロードページへ」 ※ご利用の前に必ず利用類的をお読みください。

をクリック

コントローラ専用アプリケーション

アプリケーション名	対応コントローラ	ケロッ
	IB-E05シリース	999
	IB-E06シリーズ	
ICEP Lite (Itoh Configurator for EtherNet/IP and PROFINET Lite)	18-P01シリーズ	\$770-K~~34
	18-P02シリーズ	
	16-P03シリーズ	







	ダウンロード認証					
:	下記フォーム	にご回答項	冬と、ダウンロードが開始されます。			
3ード	1. 当社の 個 必須		ズを繋			
	□同意する					
-ド	2. このアプリケーション・設定ファイルをお使いになる製品をお選びください。 必須					
/0-	● MABS (ポールソーター)					
続き)	3. 質問2でお選びいただいた製品について該当する項目をお選びください 必須					
頭へもと	 □ 購入済み □ 近く購入予定 □ その他 					
	■お客様情報	■お客様情報				
	メールアドレ	バス	t-takase@itohdenki.co.jp	須		
	会社名		伊東電機	須	6問いき	
-HINK	部署名		企画部			
	役職名		主任			
プライル	お名前		高瀬 智哉	須		
	勒黎伽	Ŧ	679-0105 必須 住所自動代入			
	D-0702	住所	兵庫県加西市朝妻町1146-2 必	須		
リュー 進企業 後も加重	ク I	リック	1115	須		
す。						



<u>ダウンロードしたiCEP Liteをインストールします</u>

STEP.6 ダウンロードしたファイルを解凍し セットアッププログラムを起動して ください。





STEP.7 画面に従ってインストールを

進めます。



STEP.8 クリックでインストールが開始 されます。











これでインストール完了です

