iCEP Lite導入手順

2021年5月18日 伊東電機株式会社

●コントローラ【IB-E05/IB-E06】の設定にはPCアプリケーション<u>iCEP Lite</u>と<u>設定ファイル[.lpg2]</u>*が必要です ※iCEP Liteに各種モジュールの動作、および動作設定する場所(パラメータ)に注釈を入れるファイルです。

●ここでは<u>iCEP Liteの導入手順</u>を説明します。

<u>iCEP Lite導入手順</u>

弊社ホームページのTOPページから STEP.1 🌐 販売地域:日本 💽 **乌**昭城 伊東電機株式会社 75th 文字サイズ 👩 あ あ 「サポート」をクリック 製品情報 導入事例 サポート 採用情報 お問い合わせ HOME 会社概要 新着情報 MDR式マテハン INNOVATION Center STEP.2 サポートページの左側メニュー 🌐 販売地域:日本 🚺 販売地域を選択 75th Qサイト内検索 検索 SINK 伊東電機株式会社 「ソフトウェア・設定 ▶日本語 → English → 中文 文字サイズ 🐻 あ HOME 会社概要 新着情報 製品情報 導入事例 サポート 採用情報 お問い合わせ ファイルダウンロード サポート <u>ホーム</u> > サポート をクリック サポート サポート 望いな よくあるご質問 お困りのときは トラブル診断 カタログにない製品について よくあるご質問とその回答を力テゴ リーごとにまとめました。 パワーモーラが動かなくなった等の 製品・サービス・その他 お問い合わ 技術資料 問題が発生した場合に、まずこちらを ご確認下さい。 れこご活用下さい。 用語集 廃番商品について ▶ 詳しくはこちら ▶ 詳しくはこちら ▶ 詳しくはこちら カタログダウンロード 製品サポート情報 カタログ請求 ソフトウェア・設定ファイル CAD図ダウンロード ダウンロード 取扱説明書ダウンロード 撤送物や使用条件等をもといこ 最適 カタログに記載のない製品ついては パワーモーラの選定に必要な資料や こちらをご覧ください。 平成11年10月1日よりパワーモーラ パワーモーラを選定させて頂きま 選定に役立つデータを揃えていま ソフトウェア・設定ファイル ダウンロード の型式が変わりました。 安全保障貿易(手続き) ▶ 詳しくはこちら ▶ 詳しくはこちら ▶ 詳しくはこちら コントローラ専用アプリケーション STEP.3 iCEP Liteの ・設定ファイルダウンロード ソフトウェア・設定ファイルダウンロード 「ダウンロードページへ」

をクリック

コントローラ専用アプリケーション

※ご利用の前に必ず利用類的をお読みください。

アブリケーション名	対応コントローラ	A 11
ICEP Lite (Itoh Configurator for EtherNet/IP and PROFINET Lite)	IB-E05シリーズ	999
	16-E06シリーズ	
	<mark>18-</mark> P01シリーズ	ダウンロードページへ
	IB-P02シリーズ	
	16-P03シリーズ	



>次ページへ





	ダウンロード認証				
:	下記フォームにご回答頂くと、ダウンロードが開始されます。				
ヨード	1. 当社の 個人情報保護方針(プライバシーボリシー) 🖻 に同意の上、お問合せください。 必須				
	□ 同意する				
-ド	2. このアプリケーション・設定ファイルをお使いになる製品をお選びください。 必須				
/0-	◉ MABS (ボールソーター)				
続き)	3. 質問2でお選びいただいた製品について該当する項目をお選びください 必須				
頭へもと	 □ 購入済み □ 近く購入予定 □ その他 				
	■お客様情報	■お客様情報			
	メールアドレ	バス	t-takase@itohdenki.co.jp	須	
へ出展	会社名		伊東電機	須	6問いき
-HINK	部署名		企画部		
	役職名		主任		
プライル	お名前		高瀬 智哉	湏	
	勒黎伽	Ŧ	679-0105 必須 住所自動代入		
	D-0702	住所	兵庫県加西市朝妻町1146-2 必	須	
リュー 進企業 後も加重	ク	リック	1115	須	
す。					



<u>ダウンロードしたiCEP Liteをインストールします</u>

STEP.6 ダウンロードしたファイルを解凍し セットアッププログラムを起動して ください。





>次ページへ

STEP.7 画面に従ってインストールを

進めます。



STEP.8 クリックでインストールが開始 されます。





STEP.9 インストールが終了すると、 デスクトップ上にアイコンが 追加されます。



これでインストール完了です



<u>お使いになられる前に・・・</u>

●iCEP Lite立ち上げ時の表記は英語です。お手数ですが下記手順で日本語に変更をお願いします。



STEP.3 「About — Language Setting – Japanese」をクリックします。





STEP.5 再度iCEP Liteを立ち上げると 日本語表記にたります	itoh Configurator for EtherNet/IP and PROFINET -Lite - ファイル 編集 ラダー表示 ビルド ネットワーク 各種機能 オンライン オブション その他 ································				
	スタートフォーム 区 ブロジェクト作成 プロジェクト構出				
※次回以降も日本語表記で	ファイル名< 更新日時 サイズ ご C¥Users¥t-takase¥Documents¥iCEP Project ・ ・ ・				
立ち上がります。	a sample03 2021/03/08 1/33 □ sample04 2021/04/14 837 □ test 2021/01/15 10:34				
	プロジェクト名 フォルダ C¥Users¥t-takase¥Documents¥iCEP Project 間に キャンセル				

これで変更完了です

