

# 延長ケーブル

- ブラシレスMDRのケーブルを延長します。
- ドライバを離れた位置に取付ける際に使用します。

## 【適合機種】

MDR  
 PM486FE・PM500FE・PM570FE・PM605FE  
 PM486FP・PM500FP・PMT42FE

ドライバ  
 CB-016・HB-510・HBM-604・HBK608  
 IB-C02・IB-E03/04



延長ケーブル・全体




コネクタ部 (9P タイプ)

## 【注文例】

コネクタタイプ		ケーブル長 (L)	品番
MDR (オス) 側	ドライバ (メス) 側		
FEシリーズ FPシリーズ 標準仕様 (9P)	CB、HB (9P)	600mm	ACE-CBM-B0600
		850mm	ACE-CBM-B0850
		1200mm	ACE-CBM-B1200
		2700mm	ACE-CBM-B2700
	IB (10P)	600mm	ACT-IBM-A0600
		850mm	ACT-IBM-A0850
		1200mm	ACT-IBM-A1200
		2700mm	ACT-IBM-A2700
FEシリーズ FPシリーズ プレーキ内装仕様 (10P)	CB、HB、IB (10P)	600mm	ACE-CBM-A0600
		850mm	ACE-CBM-A0850
		1200mm	ACE-CBM-A1200
		2700mm	ACE-CBM-A2700
KTシリーズ (12P)	CBK、IB (12P)	600mm	ACE-CBM-G0600
		850mm	ACE-CBM-G0850
		1200mm	ACE-CBM-G1200
		2700mm	ACE-CBM-G2700

注) MDRからドライバまでのケーブル総長は3000mm以内としてください。

## 【寸法図】



## 電源分岐コード付きコネクタ

### 【型 式】

FAHB05

ドライバの電源供給に活用いただけます。

