


金 具

MDR

● オプション金具


PM486FE PM500FE PM570FE PM605FE PM486XE PM486XP PM500XE
PM500XP PM570XE PM570XP PM605XE PM605XP

No.MBB-071




- ・パワーモータ取付時は○(フラットトップ)になります。
- ・パワーモータの取付軸の固定は6~10Nm、金具の固定は3.5Nmで締めつけてください。

No.MBB-081




- ・FEタイプは標準付属します。(PMT42FE除く)
- ・パワーモータ取付時は○(アングルトップ)になります。
- ・パワーモータの取付軸の固定は6~10Nm、金具の固定は3.5Nmで締めつけてください。

No.A-071-G




- ・パワーモータ取付時は○(フラットトップ)になります。
- ・パワーモータの取付軸の固定は3Nm、金具の固定は3.5Nmで締めつけてください。

No.A-001




- ・軸Dカット仕様に標準付属します。(XE/XPタイプ除く)
- ・パワーモータの取付軸の固定は3Nm、金具の固定は3.5Nmで締めつけてください。

No.A-081-G



- ・パワーモータ取付時は○(アングルトップ)になります。
- ・パワーモータの取付軸の固定は3Nm、金具の固定は3.5Nmで締めつけてください。

No.A-081-BG




- ・パワーモータの取付軸側にご使用できます。
- ・端子台・カバーはありません。
- ・金具の固定は3.5Nmで締めつけてください。

● 防水・防滴・高防水仕様金具

PM486FE PM500FE PM570FE PM605FE PM486XE PM486XP PM500XE PM500XP PM570XE PM570XP PM605XE PM605XP

No.MBD-081-D



- ・金具の固定は3.5N・mで締めつけてください。
- ・パワーモータの軸が金具の穴に通っていることを確認し、六角穴付ボルトを11N・mで締めつけてください。その後、M5フランジ付ナットを6~10N・mで締めつけてください。



注意 取付金具は指定されたパワーモータ以外には使用しないでください。取付金具が破損する恐れがあります。



注意 パワーモータは専用の取付金具で固定してください。軸が空回りしますとリード線が断線し故障の原因となります。